

Настройка температуры на комнатном термостате 115 25 51/52:

1. Настройка комфортной температуры (в течение дня)

Выставляется на диске настройки справа.

2. Температура в режиме ночного понижения:

Шаг понижения температуры настраивается на диске настройки под крышкой (к примеру, если дневная температура 20° С, а ночью Вам хотелось бы иметь температуру 17° С, шаг понижения равен 3).

3. Настройка точного времени:

Сняв защитную крышку, вращайте диск циферблата в любом направлении. Стрелки укажут точное время.

4. Настройка повременного режима

Для термостата с суточной настройкой

Из держателя под крышкой следует вынуть клипсы и установить их затем на желаемые часы (мин интервал 10 мин) на диске настройки (слева на приборе, под крышкой).

Клипсы стрелкой наружу – дневная температура

Клипсы стрелкой внутрь – пониженная температура

Для термостата с недельной настройкой

Тот же принцип, что и с суточной настройкой, но на диске настройки основные деления соответствуют не часам, а дням недели, а деления между ними – по 2 часа.

5. Выбор режима работы / индикатор

☀ Постоянно поддерживается выбранная дневная температура

⊕ Автоматический режим, основная температура и пониженная чередуются по заданной программе.

› Постоянно поддерживается пониженная программа.