

101 16 65

Russisch:

Термостат с дистанционным датчиком
С нулевой отметкой. Диапазон настройки 7-28 °C

Инструкция по монтажу:

Термостат монтируется после окончания всех строительных работ.
Установить термостат на вентиль так, чтобы была хорошо видима шкала настройки. Удерживая термостат в этом положении, плотно, но без усилия затянуть накидную гайку.
Капиллярную трубку проложить так, чтобы она не была переломлена или сплющена. Будьте осторожны при забивании гвоздей! Требуемые для установки комплектующие (винты, дюбели, гвозди, крепежи) прилагаются.
Датчик устанавливается в горизонтальном положении рядом с отопительным прибором (прим. на высоте 1 м от пола).