

### Уголок для подключения отопительного прибора

Инструкция по монтажу

#### 1. Строительные размеры, описание:

уголок для подключения отопительного прибора (1) к металлопластиковой трубе Copipe 16 x 2мм в стене или в полу с помощью прессового соединения "Cofit P". Подключение к отопительному прибору никелированной медной трубкой 15 x 1мм (подходящие резьбовые соединения со стяжным кольцом арт. № 101 68 43). Для подключения одного отопительного прибора требуются 2 уголка Oventrop (1). Установка должна осуществляться таким образом, чтобы место присоединения уголка к арматуре отопительного прибора не подвергалось действию никаких сил, т.е. чтобы уголок был зафиксирован на черном полу в звукоизоляции. Для этого подходят, к примеру, крепежный набор Oventrop (2), арт. № 151 52 90 (межтрубное расстояние 50 мм), или шумоизоляционные крепежи.

#### 2. Обрезать никелированные трубки:

пример подключения отопительного прибора со встроенным вентилем в полу.

Смонтировать отопительный прибор (3) и резьбовое соединение "Multiflex" Oventrop (4).

Уголок для подключения отопительного прибора (1) вместе с крепежным набором Oventrop (2),

арт. № 151 52 90, установить на бетонном перекрытии (5).

Определить необходимую длину трубок (6). При применении резьбового соединения "Ofix SEP", арт. № 101 68 43, трубка должна входить в Multiflex на глубину L= 8 мм в соответствии со строительными размерами резьбового соединения. Обрезать трубки под прямым углом, снять фаску и удалить стружку (6).

#### 3. Присоединить отопительный прибор:

изоляция (7) надеть на никелированные трубки (1), чтобы избежать контакта со стяжкой.

Сначала смонтировать уголок для подключения отопительных приборов (1) с резьбовым соединением (8) вручную, без затяжки. Сделать отверстие диаметром 8 мм (9). Для этого по возможности удалить присоединительный гарнитур.

Укрепить крепежную шину (9).

Уголок для подключения отопительных приборов (1) смонтировать и затянуть резьбовое соединение со стяжным кольцом.

#### 4. Присоединить к контуру отопления:

подсоединить металлопластиковую трубу "Copipe" на подающей и обратной линии (10). Соблюдайте руководство по монтажу для прессовых соединений "Cofit P". Изолировать трубы согласно предписаниям (11). Трубы уложить и укрепить таким образом, чтобы при изменении длины вследствие температурных колебаний, трубы могли беспрепятственно удлиниться.

Дальнейшие указания см. технические данные "Система Combi – прессовая техника".

#### 5. Примеры монтажа

A – подключение отопительного прибора из пола

B – подключение отопительного прибора из стены

(трубы следует изолировать и в стене)

12 = двойная розетка арт. № 101 66 73