

Описание

Маркер для установки влагомера состоит из пластины для маркировки и 4 вставляющихся опорных ножек из пластмассы.

Арт. № 140 90 90 (Набор = 5 штук)

Область применения

Маркер для установки прибора определения остаточной влажности (влагомера) в цементной или ангидридной стяжке.

Содержание влажности можно измерить с помощью буровой пробы и СМ-прибора (ссылка на ZVSHK документацию FBH-D4).

Максимально допустимое содержание влажности в зависимости от покрытия пола указано в нормативе FBH-4D.

Установка и монтаж

В квартире, площадь пола в которой составляет 200 м², рекомендуется установить минимально 3 маркера для установки влагомера, то есть минимально по одному в каждом помещении.

Опорные ножки втыкаются в маркерочную пластину.

Маркер для установки влагомера устанавливается на монтажные маты с фиксаторами таким образом, чтобы поблизости не было горячей трубы напольного отопления, например в месте поворота петли со стороны внутреннего радиуса.

Монтажные маты с фиксаторами пробивают с помощью инструмента, например резца. Кончики опорных ножек втыкаются в монтажный мат и таким образом оказываются жестко закреплены.