

Руководство по использованию клещей для опрессовки Oventrop диаметрами 50 и 63

- Пресс-клещи используют только в соответствии с действующими положениями UVV (VGB 4 электрические системы и оборудование; 9 GSGV предписания для машин (89/392/EWG европейские директивы для машин)).
- Пресс-клещи не бросать и не наносить механических повреждений инструментальными клещами, молотком т.д.
- Пресс-клещи используется только для опрессовки фитингов Cofit P.
- Пресс-клещи подходят только для пресс-машины Oventrop
- Пресс-клещи необходимо защищать от загрязнения (пыль, строительный раствор, цемент), либо при загрязнении быстро очистить (Опасность коррозии).
- Пресс-клещи хранить в сухом защищенном месте.

Перед началом работы инструмент необходимо очистить и проверить

1. Пресс-клещи визуально проверяют на возможные повреждения, например отрыв накладки от клещей, разрушение материала, перекос клещей при попадании инородного тела при опрессовке.
2. Поверхность очистить от загрязнения проволочной щеткой.

Регулярная проверка (не реже раза в 4 недели):

1. Указанные подвижные части пресс-клещей смазать маслом (см. рисунок).
2. Щечки пресс-клещей слегка смазать маслом.