

Инструкция по замене фильтрующей сетки патрона

1. Закрыть запорные вентили перед и за фильтром.
2. Открыть воздухопускной вентиль на верхней части фильтра.
3. Отвинтить накидную гайку, снять чашку фильтра и тщательно промыть.
4. Вынуть патрон и снять фильтрующую сетку. Тщательно промыть под проточной водой опорный каркас и манжету.
5. Надеть прилагаемые стерильные перчатки.
6. Осторожно надеть новую фильтрующую сетку на опорный каркас так, чтобы верхняя часть сетки загнулась внутрь, и надеть манжету. При этом ни в коем случае не касаться фильтрующей сетки и фильтрующего патрона голыми руками!
При заболеваниях (напр., простуде) использовать защитную маску!
7. Осторожно вставить фильтрующий патрон.
8. Чашку фильтра закрепить накидной гайкой, при этом обратить внимание, чтобы уплотнительное кольцо легло в желобок фильтрующей чашки.
9. Медленно открыть запорные вентили и когда вода выйдет из воздухопускного вентиля, закрыть его.